

# Pflegepaste

Für die erst- und Renovierungspflege für alle geölten Öboflächen



- Zur Pflege von allen geölten Holzböden
- Besonders geeignet für UV und gewachste Oberflächen
- Einfache Verarbeitung - Maschineller Auftrag wird empfohlen
- Bei UV-geölten Böden Ergiebigkeit bis zu 120 m<sup>2</sup>/400 ml
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

## PRODUKT INFO

- 400 ml Tube
- 60-80 m<sup>2</sup>/400 ml Tube
- 
- Max. 300 g/liter
- Natur und weiß



## WERKZEUG

Poliermaschine oder Padhalter mit Superpad in beige, Ölsaugtücher.

Werkzeuge mit WOCA Ölverdünner reinigen.

## So arbeiten Sie richtig...

Pflegepaste ist auf Hartöl basiert und wird zur Ersteinpflege und Instandhaltung von ölbehandelten oder geölt/gewachsenen Holzoberflächen verwendet, unabhängig davon, ob es sich um manuell oder industriell aufgebracht Öl handelt. Pflegepaste ist auch für UV-geölte und geüll-gewachste Böden geeignet.

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegepaste endpoliert werden – dieses gilt für alle manuell, besonders aber industriell geölte Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegepaste wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Bereiche und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden.

Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

1. Den Fussboden mit Intensivreiniger reinigen und danach 8 Stunden trocknen lassen: Mischungsverhältnis 125 ml Intensivreiniger zu 5 liter lauwarmem Wasser. Der Boden muss völlig trocken sein.

2. Die Pflegepaste in einen Blumenmuster auf das Weiße pad auftragen.

3. Pflegepaste hauchdünn mit einem weißen Polierpad oder Baumwolltuch auf 1-2 m<sup>2</sup> auf einmal auftragen. Bei grossen Flächen ist es von Vorteil, die Pflegepaste mit einer Poliermaschine einzupolieren. Die Pflegepaste gleichmässig auftragen und sorgfältig ins Holz einmassieren, bis das Holz gesättigt ist und eine seidenmatte Oberfläche entsteht.

4. Wenn eine sehr matte Oberfläche gewünscht wird, muss die Endpolierung mit einem Baumwolltuch unter dem Polierpad durchgeführt werden.

Nach dem Einpolieren ist der Fussboden nach ca. 4 Stunden schonend begehbar. Während der Aushärtezeit ca. 48 Stunden nicht feucht pflegen.

### Pflege:

Für Reinigung empfehlen wir unsere Holzbodenseife oder Öl-Refresher und für Pflege empfehlen wir unsere Pflegepaste, Pflegeöl oder Öl Care nach Bedarf.



## SICHERHEITSHINWEIS

### Selbstentzündungsgefahr:

Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Es ist deshalb wichtig, Tücher/Schleifstaub mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufzubewahren und zu entsorgen.

